

TESLA 2BUS rendszerek programozási összefoglalója

Gyárilag minden lakáskészülék (DT) rendszerszáma (SC) 000, ami egyúttal hívószám is. Minden F(ő)DT-re max. 3 db MellékDT (MDT1-től MDT3-ig) programozható!

A kapuerősítők (EV) gyárilag beállított száma mindig 1, ez lesz az FőEV! Minden FőEV-hez max. 7 db mellék (MEV2,-től MEV8-ig) programozható! A mellékeken a jumpert el kell távolítani!

A rendszer fő kapuerősítő nélkül működésképtelen.

Több egyforma számú lakáskészülék, és egyforma sorszámú kapuerősítő a rendszert híváskor működésképtelenné teszi!

| Kézi beszélős audió lakáskészülékek | | | DT93: 4FP 110 83, 4FP 110 83/1, ELEGANT: 4FP 211 03, ESO: 4FP 211 23 | | | | Megjegyzés | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belépés a program üzemmódba. | | | A továbbiakban a vastagon kiemelt rövidítéseket használjuk! | | | | | |
| Összekötjük a kapuerősítőt a lakáskészülékkel és a tápegységgel. | Rákapcsoljuk a tápfeszültséget. | Rövid ideig lenyomjuk a váltóvillát. | Vonali hang hallatszik. | Megnyomjuk, és nyomvatartjuk a programba belépéshez a lakáskészülékben lévő (ST, P vagy SB8) programozó nyomógombot. (PG) | Programozó dallam (PD) hallatszik. | Beléptünk a programozás üzemmódba. | A PG-ot nyomvatarjuk. | Tovább a programozáshoz! |
| Program 1 | Lakáskészülék rendszerszámának (X Y Z) beprogramozása lakáskészülékről. | | | Értéke 000-999 között lehet. | | | | |
| A PG-ot az első sipszó alatt/után felengedjük. | A zárnyitó gombot (ZG) benyomjuk, és annyi sipszóig tartjuk, ahányas az SC szám X számjegye. | | Ugyanígy járunk el az Y és a Z számjegyekkel is! Minden számjegy elfogadását PD nyugtázza. | | A 0 beírását lerövidíthetjük. A váltóvilla egyszeri rövid lenyomásával helyettesíthetjük a 10 db sipszót! | | Az elfogadást 2xPD után rövid sipszó zárja. Elutasítását | Elfogadás előtt szkennel, hogy nincs-e ugyanilyen rendszerszám beállítva |
| Program 2 | Lakáskészülék rendszerszámának (X Y Z) beprogramozása kapukészülékről. | | | Értéke 000-999 között lehet. | | | | |
| A PG-ot a második sipszó alatt/után felengedjük. | Ekkor a kapukészülék (EV2) és a rácsatlakoztatott tasztatúra és/vagy nevenkénti hívómű világítása villogni kezd. | A villogás alatt írjuk be a tasztatúrán sorrendben az X Y Z SC-t. | Nevenkénti hívóműves kapukészüléknél azt a nyomógombot nyomjuk meg, amelyikhez a hívni kívánt lakás tartozik. | | Emelkedő hangsor jelzi a szám elfogadását. Helytelen, vagy már létező SC esetén mélyülő hangsorral jelzi a hibát! | | Elfogadás előtt szkennel, hogy nincs-e ugyanilyen rendszerszám beállítva. | |
| Program 3 | Mellék lakáskészülék felvétele FŐ lakáskészülékhez. (Már beállított rendszerkóddal rendelkező FDT-hez vegyük fel!) | | | | | | | |
| Bekötjük a rendszerbe a felvenni kívánt Mellék lakáskészüléket. Rendszerszáma közömbös. | | | | | | | | |
| A PG-ot a harmadik sipszó alatt/után felengedjük. | PD után visszajön a vonalhang. | A Mellék-készülékről belső hívást (Intercom) kezdeményezünk a FŐ lakáskészülék felé. Az INTERCOM-os négyjegyű hívószámok a mellékelve. | A FŐ DT kicsöngése után a kagylóját felvesszük, majd a ZG lenyomásával a mellék sorszámát beállítjuk. | 1, 2 vagy 3 sipszó után elengedjük a ZG-t. A számok a mellékek sorszámát jelentik! | | A zárnyitó felengedésekor szaggatott hang ("foglalt vonal") hallatszik. Egy mellék felvehető akár második, vagy harmadik helyre is. | | A mellék belső hívószáma a táblázatból kiolvasható. |
| Program 4 | Egyéni beléptető számkód (A B C D) programozása lakáskészülékbe | | | | | | | |
| Ehhez a lépéshez nem kell belépni a programozás üzemmódba, mert ezt a lakó is elvégezheti bármikor! | | | | | | | | |
| Letett kagylónál nyomjuk meg a 2 és 5 nyomógombokat, és tarsuk nyomva. | Emeljük fel a kagylót. Egy PD-t hallunk. | Engedjük fel a két nyomógombot. | A zárnyitó gombot (ZG) benyomjuk, és annyi sipszóig tartjuk, ahányas a számkód A számjegye. | Ugyanígy járunk el a B, C, és a D számjegyekkel is! Minden számjegy elfogadását PD nyugtázza. | | A 0 beírását lerövidíthetjük. A váltóvilla egyszeri rövid lenyomásával is 0-t írunk be! | | Minden szám után egy PD hallatszik. A negyedik szám beírása után letesszük a kagylót. A kódot bármikor felülírhatjuk. |
| Program 5 | Lakáskészülék rendszerszámának (SC) ellenőrzése a belsőhívásos (INTERCOM= IC) számmal | | | | | | | |
| Nyomjuk le a váltóvillát és a zárnyitó nyomógombot. | | Felengedjük a váltóvillát, utána a zárnyitó gombot. | | A készülék sípjellel "kicsipogja" az IC számát. Minden számjegyet külön-külön sipszóval jelez, a legnagyobb helyiértéktől a legkisebb felé. A számjegyek között szünet van. | | | A négy számot leírjuk, és a táblázatból megkeressük a hozzá tartozó SC számot. Hasznos lehet például hibakeresés esetén. | |

| Hangosüzemű (Hands Free, HF) audió és videó (5" color) lakáskészülékek | | | | 4FP 211 42 | 4FP 211 44, 4FP 211 45 (képmemóriás) | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belépés a program üzemmódba. | | | A továbbiakban a vastagon kiemelt rövidítéseket használjuk! | | | Megjegyzés | |
| Összekötjük a kapuerősítőt a lakáskészülékkel és a tápegységgel. | Rákapcsoljuk a tápfeszültséget. | Nyomjuk meg és tartjuk nyomva a 2-es és a zárnyitó gombokat. | Nyomjuk meg az "ON" (kagyló felvétele) gombot, és tartjuk. | Programozó dallam (PD) hallatszik. | A dallam alatt elengedjük a nyomógombokat. | Beléptünk a programozás főmenübe. | |
| Program 1 | Lakáskészülék rendszerszámának (X Y Z) beprogramozása lakáskészülékről. | | | Értéke 000-999 között lehet. | | | |
| Nyomjuk meg az 1-es gombot. PD hallatszik. | A zárnyitó gombot (ZG) benyomjuk, és annyi sipszóig tartjuk, ahányas az SC szám X számjegye. | | Ugyanígy járunk el az Y és a Z számjegyekkel is! Minden számjegy elfogadását PD nyugtázza. | Az elfogadást 2xPD után rövid sipszó zárja. Elutasítását Vonal Foglalt (VF) hang jelzi. | | Elfogadás előtt szkennel, hogy nincs-e ugyanilyen rendszerszám beállítva. | |
| Program 2 | Lakáskészülék rendszerszámának (X Y Z) beprogramozása kapukészülékről. | | | Értéke 000-999 között lehet. | | | |
| Nyomjuk meg az 2-es gombot. PD hallatszik. | Ekkor a kapukészülék (EV) és a rácsatlakoztatott tasztatúra és/vagy nevenkénti hívómű világítása villogni kezd. | A villogás alatt írjuk be a tasztatúrára sorrendben az X Y Z SC-t. | Nevenkénti hívóműves kapukészüléknél azt a nyomógombot nyomjuk meg, amelyikhez a hívni kívánt lakás tartozik. | Emelkedő hangsor jelzi a szám elfogadását. Helytelen, vagy már létező SC esetén mélyülő hangsorral jelzi a hibát! | | Elfogadás előtt szkennel, hogy nincs-e ugyanilyen rendszerszám beállítva. | |
| Program 3 | Mellék lakáskészülék felvétele FŐ lakáskészülékhez. (Már beállított rendszerkóddal rendelkező FDT-hez vegyük fel!) | | | | | | |
| Bekötjük a rendszerbe a felvenni kívánt Mellék lakáskészüléket. Rendszerszáma közömbös. Vigyázat! Egyforma SC esetén ne hívjunk a kaputól, mert hibát jelez! | | | | | | | |
| Nyomjuk meg a 3-as gombot. PD hallatszik. | PD után visszajön a vonalhang. | A Mellék-készülékről belső hívást (Intercom) kezdeményezünk a FŐ lakáskészülék felé. | A FŐ DT kicsöngése után a kagylóját felvesszük, majd a ZG lenyomásával a mellék sorszámát beállítjuk. | | 1, 2 vagy 3 sipszó után elengedjük a ZG-t. A számok a mellékek sorszámát jelzik. | Az elfogadást szaggatott (vonal foglalt) hang zárja. | Egy darab mellék felvehető akár második, vagy harmadik helyre is. |
| Program 4 | Egyéni beléptető számkód (A B C D) programozása lakáskészülékbe | | | | | | |
| Nyomjuk meg a 4-es gombot. 2xPD hallatszik. | A zárnyitó gombot (ZG) benyomjuk, és annyi sipszóig tartjuk, ahányas a számkód A számjegye. | | Ugyanígy járunk el a B, C, és a D számjegyekkel is! Minden számjegy elfogadását PD nyugtázza. | | Minden szám után egy PD hallatszik. A negyedik szám beírása után letesszük a kagylót. | | A kódot bármikor felírhatjuk. |
| Kézbizelős videó lakáskészülékek 3,5", color | | | | 4FP 211 04 és 4FP 211 05 (képmemóriás) | | | |
| Program 1 | Lakáskészülék rendszerszámának (X Y Z) beprogramozása lakáskészülékről. | | | Értéke 000-999 között lehet. | | Megjegyzés | |
| Nyomjuk meg és tartjuk az 1 és a zár gombokat. Vegyük fel a kagylót. PD hallatszik. | A PD alatt engedjük el a két gombot. | A zárnyitó gombot (ZG) benyomjuk, és annyi sipszóig tartjuk, ahányas az SC szám X számjegye. | Ugyanígy járunk el az Y és a Z számjegyekkel is! Minden számjegy elfogadását PD nyugtázza. | A 0 beírását lerövidíthetjük. A váltóvilla egyszeri rövid lenyomásával helyettesíthetjük a 10 db sipszót! | | Az elfogadást 2xPD után rövid sipszó zárja. Elutasítását Vonal Foglalt (VF) hang jelzi. | Elfogadás előtt szkennel, hogy nincs-e ugyanilyen rendszerszám beállítva. Ha igen, elutasító hangot ad. |
| Program 2 | Lakáskészülék rendszerszámának (X Y Z) beprogramozása kapukészülékről. | | | Értéke 000-999 között lehet. | | | |
| Nyomjuk meg és tartjuk a 2 és a zár gombokat. Vegyük fel a kagylót. PD hallatszik. | Ekkor a kapukészülék (EV2) és a rácsatlakoztatott tasztatúra és/vagy nevenkénti hívómű világítása villogni kezd. | A villogás alatt írjuk be a tasztatúrára sorrendben az X Y Z SC-t. | Nevenkénti hívóműves kapukészüléknél azt a nyomógombot nyomjuk meg, amelyikhez a hívni kívánt lakás tartozik. | Emelkedő hangsor jelzi a szám elfogadását. Helytelen, vagy már létező SC esetén mélyülő hangsorral jelzi a hibát! | | Elfogadás előtt szkennel, hogy nincs-e ugyanilyen rendszerszám beállítva. Ha igen, elutasító hangot ad. | |
| Program 3 | Lakáskészülék egyéni nyitókódjának (A B C D) beprogramozása lakáskészülékről. | | | | | | |
| Nyomjuk meg és tartjuk a 2 és az 5 gombokat. Vegyük fel a kagylót. PD hallatszik. | A PD alatt engedjük el a két gombot. | A zárnyitó gombot (ZG) benyomjuk, és annyi sipszóig tartjuk, ahányas az SC szám X számjegye. | Ugyanígy járunk el az Y és a Z számjegyekkel is! Minden számjegy elfogadását PD nyugtázza. | A 0 beírását lerövidíthetjük. A váltóvilla egyszeri rövid lenyomásával helyettesíthetjük a 10 db sipszót! | | Az elfogadást 2xPD után rövid sipszó zárja. | Elutasítását Vonal Foglalt (VF) hang jelzi. |
| Program 4 | Lakáskészülék felvétele egy már beállított rendszerszámú lakáskészülékhez melléknek. | | | | | | |
| Nyomjuk meg és tartjuk a 3 és a zár gombokat a felveendő lakáskészüléken. PD hallatszik. | A PD alatt engedjük el a két gombot. | Újra "szabad vonal" hangot hallunk. A már beállított fő készüléket hívjuk fel a négyjegyű belső hívószámával. | Kicsengetéskor vegyük fel a fő készülék kagylóját, és nyomjuk meg a fő készülék zárnyitó gombját. | Első sipszó után felengedve, az első melléke lesz, másodiknál a második, és a harmadiknál a harmadik. | | A beállítás végét "foglalt vonal", azaz szaggatott hang jelzi. | Egy darab mellék felvehető akár második, vagy harmadik helyre. |

| Tasztatúra (TM13) hívású audió és videó rendszer | | 4FN 231 06, 4FN 231 06/N (EV0) és 4FN 231 07, 4FN 231 07/N (EV2) 4FN 230 97, 4FN 237/N (VEV0), és 4FN 230 98, 4FN 230 98/N (VEV2) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belépés a program üzemmódba. | | | A továbbiakban a vastagon kiemelt rövidítéseket használjuk! | | | | Megjegyzés | |
| Összekötjük a kapuerősítőt lakáskészülékkel és tápegységgel. | A tasztatúrán (TM13) írjuk be: K9999K0000 Az utolsó négy karakter a PIN -kód. | A bevitel elfogadását PD jelzi, egyúttal a világítás villogni kezd. | Ezután elvégezhetjük a 0-9 közötti programlépéseket (a megfelelő számok megnyomása után). | A PIN elfelejtése esetén tartuk nyomva az erősítő világítás gombját, rövid időre nyomjuk meg az erősítő panelján lévő RESET gombot. (Ehhez az erősítőt ki kell venni a dobozból!) | | 30 másodperc tétlenség után a rendszer visszaáll alaphelyzetbe. | | |
| Program 0 Lakáskészülék-kapukészülék titkos összeköttetésének engedélyezése/tiltása. (Kihallgatóság.) | | | | | | | | |
| Nyomjuk meg a 0 nyomógombot. A világítás villogása gyorsabbra vált | PD -hallatszik. | Nyomjuk meg az 1 -es gombot. | PD -hallatszik. | A kihallgatózás le lett tiltva. | A világítás villogása lelassul, visszaáll a fő beállításba. | Nyomjuk meg az 1 -es gombot. PD -hallatszik. | Nyomjuk meg az 0 gombot. | A kihallgatózás engedélyezett. A villogás lelassul, és visszaáll programozási alaphelyzetbe. |
| Program 1 A mellék kapukészülék sorszámának beállítása. Egy fő kapukészülékre további 7 mellék programozható. (Az erősítők azonosítója gyárilag 1-es.) | | | | | | | | |
| Nyomjuk meg az 1 nyomógombot. PD hallatszik, és a világítás villogása gyorsabbra vált | Az 1-8 gombok valamelyikével beírjuk a mellék kapukészülék azonosító számát. Elfogadó dallam hallatszik. Visszaáll a fő program üzemmódba, a világítás lelassul. | | | A mellék kapukészülékek azonosítója nem kell, hogy sorrendben legyen: A Fő kapuhoz vehetjük 2-esnek is a mellék-bejáratit. | | Kitekintéskor a 7-es kapu a lakástól 11, a 8-as 22 számmal hívható. | Beállítás után a kapuerősítő jumperét vegyük le. | |
| Program 2 A zárnyitó relé időzítésének beállítása. (Gyárilag kb. 7 sec a beállított idő.) | | | | | | | | |
| A fő beállítási programban a 2 -es nyomógombot megnyomjuk. | PD -hallatszik. A villogás felgyorsul. | Írjuk be az új zárnyitási időt két | Értéke 02 és 15 sec között lehet. | Helyes érték esetén elfogadó dallam hallatszik. | A villogás lelassul, és visszaáll programozási alaphelyzetbe. | A megadott értékeken kívüli számok esetén elutasító hangjelzést ad, és visszaáll a fő beállítási programba. | | |
| Program 3 A TM13 tasztatúra közvetlen hívás (i) gombjának rendszerszám-beállítása. (Gyárilag 000.) | | | | | | | | |
| A fő beállítási programban megnyomjuk a 3 -as gombot. | PD -hallatszik. A villogás felgyorsul. | Beírjuk az új háromjegyű azonosítót. | Célszerű az (i) gombot 0-án hagyni, ez a portás, vagy titkárság stb.. száma lehet. | Az (i) gomb letiltása: a főmenüben nyomjuk meg a 3 -as gombot, majd a dallam után a (K) gombot. | Ekkor az (i) nem aktív. | Az (i) aktiválásához a 3 -assal belépünk a menüjébe, és a háromjegyű számot (pl. 000) beírjuk a tasztatúrán. | | |
| Program 4 A belépési jelszó (PIN) megváltoztatása. (Gyári beállítás 0000.) | | | | | | | | |
| A fő beállítási programban megnyomjuk a 4 -es gombot. | PD -hallatszik. A villogás felgyorsul. | Írjuk be az új négyjegyű PIN -kódot. | Erősítsük meg ismételt beírással a megadott PIN -kódot. | A rendszer összehasonlítja a két számsort. Egyezés esetén elfogadó dallam hallatszik. | Eltérés esetén elutasító hangot hallunk. | Ismételjük meg helyesen az előbbi műveleteket. | Elfogadás esetén dallammal nyugtazza és lelassul a villogás. | |
| Program 6 Az engedélyezett hívószámok alsó határának beállítása. | | | | | | | | |
| A fő beállítási programban megnyomjuk a 6 -os gombot. | PD -hallatszik. A villogás felgyorsul. | Írjuk be a kívánt 3 jegyű hívószámot. | Ha a szám egyenlő, vagy kisebb, mint a megengedett felső hívószám értéke, akkor az elfogadó dallam hallatszik, és visszaáll a fő beállítási programba. Egyúttal a világítás lelassul. | Ha az előző feltétel nem teljesül, a beállítás érvénytelen lesz. Elutasító hang kíséretében a villogás lelassul, és visszaáll programozási alaphelyzetbe. | | Ha a beállítás alatt a zárnyitó gombját megnyomjuk, a lakáskészülék hívása tiltva lesz. | | |
| Program 8 A kapuerősítő közüzemi nyitó kódjának beállítása. (Postáskód.) (Gyárilag nincs beállított kód.) | | | | | | | | |
| A fő beállítási programban megnyomjuk a 8 -as gombot. | PD -hallatszik. A villogás gyorsabbra vált. | Írjuk be a négyjegyű nyitókódot: A, B, C, D | Egy elfogadó dallam után ismételjük meg a beírást. | Azonos kód beírását elfogadó dallammal nyugtazza, eltérő esetén elutasító hang hallatszik. | A villogás lelassul, és visszaáll programozási alaphelyzetbe. | A már beírt közüzemi kódot kitörölni nem lehet, csak felülírni. | Nyitás közüzemi kóddal: [K] [8] [8] [8] [8] [K] [A] [B] [C] [D] Ezzel a kóddal történő zárnyitást nem jelzi egyik lakásban sem a rendszer. | |
| Program 9 Az engedélyezett hívószámok felső határának beállítása. | | | | | | | | |
| A fő beállítási programban megnyomjuk a 9 -es gombot. | PD -hallatszik. A villogás gyorsabbra vált. | Írjuk be a kívánt 3 jegyű hívószámot. | Ha a szám egyenlő, vagy nagyobb, mint a megengedett alsó hívószám értéke, akkor az elfogadó dallam hallatszik, és visszaáll a fő beállítási programba. Egyúttal a világítás lelassul. | Ha az előző feltétel nem teljesül, a beállítás érvénytelen lesz. Elutasító hang kíséretében a villogás lelassul, és visszaáll programozási alaphelyzetbe. | | Ha a beállítás alatt a zárnyitó gombját megnyomjuk, a lakáskészülék hívása tiltva lesz. | | |

| Nevenkénti hívású audió és videó rendszer | | 4FN 231 06, 4FN 231 06/N (EV0) és 4FN 231 07, 4FN 231 07/N (EV2) 4FN 230 97, 4FN 237/N (VEV0), és 4FN 230 98, 4FN 230 98/N (VEV2) | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Program 1 | | Belépés a program üzemmódba, kapukészülék azonosítójának beállítása | | | | | Megjegyzés |
| Összekötjük a kapuerősítőt a lakáskészülékkel és a tápegységgel. | Tartsuk nyomva az erősítő világítás gombját, majd rövid időre nyomjuk meg az erősítő panelján lévő RESET gombot. | Egytónusú szaggatott hang hallatszik. | Ezzel a programozás első lépésébe léptünk, ahol a kapukészülék azonosító számát adhatjuk meg. | Az erősítő bármelyik nyomógombját lenyomva tartva 1 és 8 között adható meg az érték. A kívánt érték elérése után engedjük el a nyomógombot. | Helyes beállítás esetén elfogadó dallam hallatszik, és maradunk a programozási módban. Programozás folytatása: világításgombbal, vagy kilépés a RESET megnyomásával. | | |
| Program 2 | | Az relé időzítésének beállítása | | | | | |
| Nyomjuk meg rövid ideig a világítás nyomógombot. | A hang kéttónusúra vált. Ez a második program lépés: a relé időzítésének beállítása. | Az erősítő bármelyik hívógombját lenyomva tartva 2 és 15 sec között adható meg az érték. A kívánt érték elérése után engedjük el a nyomógombot. | Helyes beállítás esetén elfogadó dallam hallatszik, és a kéttónusú hang vissza jön. | | Kilépés: RESET gombbal. Tovább lépés: világítás gombbal. | | |
| Program 3 | | Adott nyomógomb hívószámának (SC=X Y Z) lekérdezése | | | | | |
| Nyomjuk meg rövid ideig a világítás nyomógombot. | A hang három-tónusúra vált. Ez a harmadik program lépés. | A vizsgálni kívánt hívógombot lenyomva tartjuk. A sípszók darabszáma adja meg a háromjegyű rendszerszámot. (=hívószám). Helyérték szerint balról jobbra. | A 0 értéket egy hosszú, a többi számot az értékének megfelelő rövid sípszó jelzi. | Kivétel: 000, 00x és az x00. Ekkor a két vagy három nulla helyett csak egy hosszú sípszó van. | Kilépés: RESET gombbal. Tovább lépés: világítás gombbal. | | |
| Program 4 | | Adott nyomógomb hívószámának (SC=X Y Z) beállítása | | | | | |
| Nyomjuk meg rövid ideig a világítás nyomógombot. | A hang négy-tónusúra vált. Ez a negyedik program lépés. | Megnyomjuk röviden az adott hívógombot. A négytónusú hang folyamatos, mélyre vált. | A beállítani kívánt hívógombot lenyomva tartjuk. Magasabb hangú sípjelek adják meg a háromjegyű számot. Helyérték szerint (balról jobbra haladva) egy-egy számjegy értékének megfelelő sípszó után felengedjük a nyomógombot. A három számjegy beírása után elfogadó dallamot hallunk. | A számok között folyamatos mély hang hallatszik. | Kilépés: RESET gombbal. Tovább lépés: világítás gombbal. | | |
| Program 5 | | Egy nyomógombhoz tartozó lakáskészülék kihallgatásának engedélyezése/tiltása. | | | | | |
| Nyomjuk meg rövid ideig a világítás nyomógombot. | A hang öttónusúra vált. Ez az ötödik program lépés. | A programba belépve az adott nyomógombot egyszer megnyomva a kihallgatás le lesz tiltva. | Ismételjük meg az előző lépést, és a kihallgatás engedélyezve lesz. | | Kilépés: RESET gombbal. Tovább lépés: világítás gombbal. | | |
| Program 6 | | Ehhez a lépéshez nem tartozik funkció. Lépünk ki a programból. | | | | | |

| Hangosüzemű, HF lakáskészülék 7", érintőképernyős, color. | 4FP 211 46 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>Ez a videó lakáskészülék jelenleg szlovák és német nyelvű menüvel rendelhető. Az angol és a magyar menü jelenleg nem elérhető.</i> | |

| hívószám kaputól | intercom | nyitókód | 1. mellék | nyitókód | 2. mellék | nyitókód | 3. mellék | nyitókód | megjegyzések |
|------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|
| 000 | 1111 | | 1112 | | 1113 | | 1114 | | |
| 001 | 1115 | | 1116 | | 1117 | | 1118 | | |
| 002 | 1123 | | 1124 | | 1125 | | 1126 | | |
| 003 | 1131 | | 1132 | | 1133 | | 1134 | | |
| 004 | 1135 | | 1136 | | 1137 | | 1138 | | |
| 005 | 1143 | | 1144 | | 1145 | | 1146 | | |
| 006 | 1151 | | 1152 | | 1153 | | 1154 | | |
| 007 | 1155 | | 1156 | | 1157 | | 1158 | | |
| 008 | 1163 | | 1164 | | 1165 | | 1166 | | |
| 009 | 1211 | | 1212 | | 1213 | | 1214 | | |
| 010 | 1215 | | 1216 | | 1217 | | 1218 | | |
| 011 | 1223 | | 1224 | | 1225 | | 1226 | | |
| 012 | 1231 | | 1232 | | 1233 | | 1234 | | |
| 013 | 1235 | | 1236 | | 1237 | | 1238 | | |
| 014 | 1243 | | 1244 | | 1245 | | 1246 | | |
| 015 | 1251 | | 1252 | | 1253 | | 1254 | | |
| 016 | 1255 | | 1256 | | 1257 | | 1258 | | |
| 017 | 1263 | | 1264 | | 1265 | | 1266 | | |
| 018 | 1311 | | 1312 | | 1313 | | 1314 | | |
| 019 | 1315 | | 1316 | | 1317 | | 1318 | | |
| 020 | 1323 | | 1324 | | 1325 | | 1326 | | |
| 021 | 1331 | | 1332 | | 1333 | | 1334 | | |

