

Használati útmutató
ELEGANT
4FP 211 03
TESLA 2BUS audió lakástelefonhoz

Felhasználók számára

Tisztelt Felhasználó, Kedves Lakástulajdonos!

Köszönjük, hogy a TESLA Stropkov a. s. gyártómű jelenleg kapható egyik legmodernebb kaputelefonját választotta. A kétvezetékes digitális (2BUS) rendszer megbízható kommunikációval rendelkezik, a KARAT kapukészülék család pedig az egyik legvándálbiztosabb, és igen jó időjárás-tűrő képességekkel több, mint 15 éve bizonyított a felhasználók előtt.

Reméljük, megelégedéssel fogja használni.

Kérjük olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót!

A mellékelt leírásokat, és a hozzájuk tartozó gyári gépkönyvet őrizze meg!

A jótállási jegyekre a szerelő a beüzemelés dátumát feltétlenül írja rá, mert a +12 hónap importőri meghosszabbított jótállás csak ennek csatolásával érvényesíthető a vásárlás helyén.

Az alábbi kezelési utasításban a használat részletesen megtalálható.


Ne felejtse el kitölteni a szerelővel a megfelelő rovatokat, illetve az alábbi részt!

Hiba esetén értesítendő szerelő:

Név/telefon:

Az Ön lakáskészülékének adatai:

Lakás: _____ **Hívószám:** _____ **Nyitókód:** _____ **Belső-hívószám:** _____



1.) HÍVÁS/BESZÉD kaputól a lakás felé: Írjuk be a kapukészülékbe a hívó-számot (a 0-kat nem szükséges beírni!), vagy nyomjuk meg röviden a lakáshoz tartozó hívógombot. A készülék automatikusan hív. Ha 25 másodperc alatt nem veszik fel a lakásban a kézibeszélőt, alaphelyzetbe áll vissza.

Felvéve a kézibeszélőt, 30 másodperc a beszédidő. Az idő lejárta előtt 10 másodperccel figyelmeztető hang hallatszik a kézibeszélőben, és a kapunál is. Ekkor a beszédidő meghosszabbítható (akár többször is) a kézibeszélő villájának rövid lenyomásával!

2.) HÍVÁS/BESZÉD másik lakáskészülékre (INTERCOM): Emeljük fel a kézibeszélőt. A hívandó lakás 4 jegyű belső hívószámát (=sajátszám) írjuk be. Ha felveszik a hívott lakás kézibeszélőjét, beszélhetünk. A beszéd ideje 60 másodperc, de a *hívó fél* a váltóvilla rövid benyomásával meghosszabbíthatja. Az idő lejárta előtt 10 másodperccel figyelmeztető hang hallatszik a kézibeszélőkben. *A saját számot csak annak adjuk meg, akinek engedélyezzük a hívást!*

3.) ZÁRNYITÁS1 a lakáskészülékről: A kapuval történő beszélgetés alatt bármikor nyitható a zár. A lakáskészülék „kulcs”-szimbólumú nyomógombját nyomjuk meg rövid ideig!

4.) ZÁRNYITÁS2 a kaputól számkóddal (csak tasztatúrás hívásnál): A kapukészüléktől bármikor nyitható a zár, a lakáshoz tartozó négy számjegyű nyitókóddal.

[K]XXX[K]YYYY ahol „XXX” a lakás hívószáma, „YYYY” pedig a nyitókód. (K = „K” billentyű!) Az X lehet egy-, vagy kétjegyű is! Például: ha az 5. számú lakás nyitókódja: 1234, akkor az alábbi módon lehet számkóddal ajtót nyitni: [K] [5] [K] [1][2][3][4], ha helyes a kód, az ajtó nyitható. Nyitás alatt a lakáskészülékben kontroll-hang hallatszik. Ez sikertelen kódnál is jelzi, hogy valaki „kísérletezik” zárnyitással!

5.) ZÁRNYITÁS3 a kaputól kódkulccsal (OPCIÓ): Amennyiben DALLAS vagy RFID beléptető is be van építve a kapukészülékbe, érvényes kódkulcsokkal a zár nyitható.

A DALLAS érintőkulcsot a pirosan vagy zölden világító olvasófejhez kell érinteni rövid ideig.

Az RFID (ismertebb nevén proxy) kódkulcsot vagy kártyát kb. 3-5 cm-re elhúzza az érzékelő felület előtt, ugyancsak aktiválja a zárnyitást.

6.) Az elektromos zár zárnyitás kódjának programozása a lakáskészülékbe (csak tasztatúrás hívásnál):

a. A kagyló le van téve. Nyomjuk meg, és tartjuk nyomva egyidejűleg a [2] és [5] nyomógombot a lakáskészüléken. Majd emeljük fel a telefon kagylóját. (vagy egy pillanatra nyomjuk meg a váltó villát) Kb. 1 sec. idő múlva után a hallgatóban programozási dallam hallatszik. Engedjük el a két nyomógombot.

b. A kód 1000-es helyértékének programozási módban vagyunk:

A zárnyitó nyomógomb megnyomása és tartása alatt a hallgatóban szaggatott hangjelet hallunk. A szaggatott jelek darabszáma adja meg az értékét. 10 hangjel a „0”-át jelenti. Az elektromos zár nyomógombját akkor engedjük vissza, ha a szaggatott hangok száma eléri a kívánt számot. A hallgatóban halljuk az elfogadó dallamot.

A „0” számot úgy is be tudjuk programozni, ha rövid időre megnyomjuk a váltó villát.

c. Ezután a 100-as helyértéket programozzuk fel az előbb leírt módon. Végül hasonló módon végezzük el a 10-es és 1-es helyértékű számok beírását.

d. A 4. szám bevitele után dupla programozói hangjelet hallunk a hallgatóban, ez jelenti a zárnyitó kód elfogadását.

Ellenőrizzük a kapukészületről az új számkóddal történő zárnyitást. Az előző zárnyitó kód minden esetben felülíródik.

7.) ZÁRNYITÁS4 és KIHALLGATÓZÁS a kapuhoz: Emeljük fel a kagylót. Vonalhang hallatszik, nyomjuk meg az 1-es nyomógombot, majd a zárnyitót. Bekapcsol a kapukészülék mikrofonja, halljuk a kinti zajokat.

Nyomjuk meg még egyszer a zárnyitót. A kapukészülék világítása bekapcsol, egyúttal a hangszórója rákapcsolódik a rendszerre. Beszélhetünk.

Harmadszor megnyomva a zárnyitó nyomógombot, a zár nyílik.

8.) AJTÓCSENGŐ: A lakáskészülék hallgatójára a lakásajtó előtti nyomógombról külön jelzés adható, amennyiben kiépítették ennek vezetékét!

Ezt a jelzést egy rejtett lakás-ajtónyitás kapcsolóval nyitásra-figyelmeztető jelként is használhatjuk!

Nagy lakás esetén mellék-lakáskészülék (max. 3 db.) és pótcsengő is köthető a lakáskészülékre!

9.) Állagmegőrzési, karbantartási javaslatok:

a) A lakáskészüléket ne tegyük ki -4 °C hidegebb vagy +40 °C-nál melegebb hőmérsékletnek, vagy sugárzó hőnek, valamint max. 80% relatív nem kicsapódó páratartalomnak.

A készüléket védeni kell nedvességtől, portól.

b) A készülékek tisztítása puha ronggyal erősen hígított szappanos vízzel, vagy TÜKÖR ablaktisztítóval lehetséges. Ne használjunk a tisztításhoz semmilyen vegyszert, oldószert.

10.) JÓTÁLLÁS: A termékre 12 hónap jótállást vállal a gyártómű. A forgalmazónál a +12 hónap abban az esetben érvényesíthető, ha a szerelő a gépkönyvben a beüzemelés dátumát beírja, és aláírásával, pecsétjével igazolja. A beszerelés a vásárlástól számított max. 3 hónap időtartam alatt meg kell, hogy történjen.

Nem tartoznak a jótállás körébe a hálózati túlfeszültség, szándékos rongálás, elemi csapás, helytelen szerelésből, a vezetérendszerből, szabálytalan szerelésből, vagy átprogramozásból eredő meghibásodások. Ennek eldöntéséből eredő többletköltségeket az importőr a vásárlóra átháríthatja. Vitás esetben az importőr kérheti a vitatott egység(ek) visszaszállítását átvizsgálás céljából. Az ebből eredő hátrányokért a tulajdonos(ok) nem kérhet(nek) kártérítést.

A felszerelt rendszerről szabályosan kitöltött jótállási jegy, vagy a vásárlási számla másolata szükséges a javításhoz. A javítás az importőr telephelyén történik.

**TESLA BUS-RENDSZERŰ KAPUTELEFONOK BELSŐ-HÍVÓSZÁM
TÁBLÁZATA**

Fő lakáskészülék		megjegyzés	mellék1		mellék2		mellék3	
SC	IC DTH		IC DTV1	IC DTV2	IC DTV3	IC DTV3	IC DTV3	IC DTV3
000	1 1 1 1		1 1 1 2	1 1 1 3	1 1 1 4	1 1 1 4	1 1 1 4	
001	1 1 1 5		1 1 1 6	1 1 2 1	1 1 2 2	1 1 2 2	1 1 2 2	
002	1 1 2 3		1 1 2 4	1 1 2 5	1 1 2 6	1 1 2 6	1 1 2 6	
003	1 1 3 1		1 1 3 2	1 1 3 3	1 1 3 4	1 1 3 4	1 1 3 4	
004	1 1 3 5		1 1 3 6	1 1 4 1	1 1 4 2	1 1 4 2	1 1 4 2	
005	1 1 4 3		1 1 4 4	1 1 4 5	1 1 4 6	1 1 4 6	1 1 4 6	
006	1 1 5 1		1 1 5 2	1 1 5 3	1 1 5 4	1 1 5 4	1 1 5 4	
007	1 1 5 5		1 1 5 6	1 1 6 1	1 1 6 2	1 1 6 2	1 1 6 2	
008	1 1 6 3		1 1 6 4	1 1 6 5	1 1 6 6	1 1 6 6	1 1 6 6	
009	1 2 1 1		1 2 1 2	1 2 1 3	1 2 1 4	1 2 1 4	1 2 1 4	
010	1 2 1 5		1 2 1 6	1 2 2 1	1 2 2 2	1 2 2 2	1 2 2 2	
011	1 2 2 3		1 2 2 4	1 2 2 5	1 2 2 6	1 2 2 6	1 2 2 6	
012	1 2 3 1		1 2 3 2	1 2 3 3	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
013	1 2 3 5		1 2 3 6	1 2 4 1	1 2 4 2	1 2 4 2	1 2 4 2	
014	1 2 4 3		1 2 4 4	1 2 4 5	1 2 4 6	1 2 4 6	1 2 4 6	
015	1 2 5 1		1 2 5 2	1 2 5 3	1 2 5 4	1 2 5 4	1 2 5 4	
016	1 2 5 5		1 2 5 6	1 2 6 1	1 2 6 2	1 2 6 2	1 2 6 2	
017	1 2 6 3		1 2 6 4	1 2 6 5	1 2 6 6	1 2 6 6	1 2 6 6	
018	1 3 1 1		1 3 1 2	1 3 1 3	1 3 1 4	1 3 1 4	1 3 1 4	
019	1 3 1 5		1 3 1 6	1 3 2 1	1 3 2 2	1 3 2 2	1 3 2 2	
020	1 3 2 3		1 3 2 4	1 3 2 5	1 3 2 6	1 3 2 6	1 3 2 6	

Feljegyzések.