


Üzembehelyezés:

Csatlakoztassuk a berendezést a számítógép soros portjához, valamint az EGATE tápját is kössük be. A soros portnál figyeljük meg hányas (COM1, COM2, stb.) csatlakozóba dugtuk be a kábelt. Erre az információra szükség lesz.

Indítsuk el a már feltelepített programot.



A számítógép soros portjának beállítása!

A MESTER kulcs kódja jelenik itt meg.

Előkészletelés. A relé működésének késleltetésére van lehetőség. (Alaphelyzet= 0 sec)

A beállítások módosításának érvényesítése.

A felhasználói kulcskódhoz hozzárendelt sorszám. A kulcs azonosítására szolgál.

A kulcs kiolvasott kódja itt látható.

A kommunikáció folyamatát mutatja!

A kapcsolódás gombra kattintva kereshetünk rá az eszközre.

Különböző funkció megváltoztatására van lehetőség. Részletes magyarázatot lásd később!

Záridő. A relé működésének hosszának beállítására itt van szükség.

Beolvasás = adott sorszámú kulcs beolvasása. Programozás = kulcs manuális bevitele, Törles = adott sorszámú kulcs törlése.

Célszerű ezt a funkciót bekapcsolni, ha keresünk a kulcsok között! Folyamatos lesz a beolvasás.

Állapot státusz!

Az E-GATE adminisztrátor szoftver ablaka 3 részre tagolódik, „A”, „B” és „C” –re.


Az „A” részben az áramkör működésére vonatkozó beállításokat találjuk:

1. Mesterkulcs-újraírás – új mesterkulcsot vehetünk fel manuális módszerrel.
2. Eszközcím-újraírás – Az eszköz címét itt írhatjuk át.
3. Inverz-mód – A kimenet (Relére vonatkozó) állapotának működése megfordul.

A „B” részben található funkciók a felhasználói kulcsok kezelésére szolgálnak.

A „C” részben található a folyamat státusz. Csak állapot visszajelzésre szolgál.

Kulcslista és beállítások mentése:



A kulcslistát kiolvashatjuk, vagy visszatölthetjük a memóriába. A kiolvasott kódokat ASCII szövegfájlba tudjuk kimenteni, például TXT-ben. Onnan vissza lehet tölteni is.

Itt a teljes memória tartalom kiolvasható és újra írható. A tartalomról egy *.BIN állományt készíthetünk.

A fájl menüben találjuk meg azokat a funkciókat, amelyekkel a kulcsokat elmenthetjük, vagy visszatölthetjük a memóriába.

Ha a kapcsolódás sikertelen ellenőrizik a csatlakozókat, és a port (COM) számát, vagy indítsuk újra az adminisztrátor programot!